

Aktivierung des AUDIO AUX bzw. BLUETOOTH A2DP Funktion beim PCM30/31

Bitte eine CD einlegen, ansonsten kommt man nicht dahin. Anschließend auf "OPTION" drücken und unter "SET MEDIA/AUX" setzen Sie den Haken bei "AUX" und "AUX Bluetooth". Sollte dieses Menü nicht angezeigt werden, dann ist keine CD eingelegt, der MOST Ring nicht mitgenommen worden oder das Radio nicht kodiert worden

